

MONTERA DITT SIKTE (MOUNTING YOUR SCOPE)

X-Sight 4K har 7.62 cm mellan ögat och själva siktet, och monteras genom att använda 30mm monteringsringar. ATN har försetts med två stycken standard ringar och en L formad ring (Endast för X-Sight 4K Pro). Den L formade ringen är till för när man behöver ett extra avstånd mellan öga och sikte på vissa gevär. Först, välj de ringar och position som du föredrar och montera de nedre delarna av ringarna till skenan för optimal ögon avlastning. Placera ditt sikte på botten halvan av ringarna som du precis har monterat, verifiera att du har tillräckligt med ögon avlastning från ditt sikte. Placera den övre delen av ringarna över de monterade siktet, se till så att hålen rätas upp så att skruvarna kan skruvas lätt och ordentligt. Tillämpa lika mycket vridmoment till alla skruvar med den försedda Allen Nyckeln. Se till att ringarna sitter fast ordentligt på gevär skenan så att de inte lossnar till följd av rekyl.

För att montera X-Sight 4K siktet till skenan:

1. Lossa fästskruvarna på sidan av de monterade ringarna.
2. Placera gevär siktet på skenan så att projekteringen av skenan, som är själva basen av ringen, går in i uttaget av skenan.
3. Spänn fast fästskruvarna på de monterade ringarna

LADDA DIN ENHET (CHARGING THE DEVICE)

Enheten är utrustad med en USB (typ c) port. Du hittar den under gummikåpan på den högra sidan av enheten (kåpan är markerad med en lämplig ikon). Vi har inkluderat en USB (typ c) laddningskabel med ditt sikte. Anslut kabeln till en USB vägggladdare som har två ampere (vägggladdare inkluderas inte). Notera att det kommer ta längre tid att ladda ditt sikte om du inte använder en vägggladdare.

1. 2A USB laddare är rekommenderat.
2. Att ladda batteriet (från 0-100%) tar ca 6 timmar med en 2A USB laddare.
3. Batteri Drifttid är ca 18 timmar på en enda laddning.

SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV DITT X-SIGHT 4K SIKTE. (TURNING YOUR X-SIGHT 4K ON AND OFF)

För att SÄTTA PÅ enheten, tryck och håll på STRÖMKNAPPEN tills du ser ATN startbilden.

För att STÄNGA AV enheten, tryck och håll STRÖMKNAPPEN tills det står "Shut down the device?" i dialogrutan. Välj "Yes" för att stänga av.

VÄLJA DIN LINS TYP (CHOOSE YOU LENS TYPE)

Innan du nollställer ditt sikte så måste du välja vilken linstyp. Ta upp snurr menyn och välj ikonerna som liknar en skiftnyckel för att få tillgång systeminställningarna, välj SETTINGS, sedan gå till DEVICE TYPE och välj din linstyp. Välj antingen 3-14x eller 5-20x.

LÄGEN (MODE)

The X-Sight 4K Pro har 2 olika funktions lägen, basic och advanced.

Basic Mode har dessa följande funktionerna:

1. Exit
2. System Settings
3. Night Mode (Endast för X-Sight 4K Pro modeller)
4. Advanced Shortcut
5. Zero Reticle

Advanced Mode har dessa följande funktionerna:

1. Exit
2. System Settings
3. Night Mode (Endast för X-Sight 4K Pro modeller)
4. Range Finder
5. Advanced Shortcut

6. Distance Entry
7. Environment
8. WiFi
9. Zero Reticle
10. Ballistic Calculator
11. Gallery

DIOPTER JUSTERINGAR (DIOPTER ADJUSTMENT)

Genom att rotera på Dioptri Justering Ringen så kommer du uppnå den optimala skärpan för din syn. Titta igenom okularet medan du fokuserar på reticle och widgeeten på skärmen.

NOTERA:

När du är nöjd med Dioptrijusteringen så behövs den inte justeras igen förutom om någon annan har ändrat fokus så de passar dem.

AVSTÅND FOCUS (DISTANCE FOCUS)

Rotera Justerings Ringen, som är nödvändigt, för att uppnå rätt fokus på olika avstånd.

ATT SÄTTA IN MICRO-SD KORTET

Du måste ha ett microSD kort isatt i enheten för att kunna uppdatera siktet med den senaste versionen och för att kunna använda Inspelningsfunktionen.

Instruktioner på hur man sätter in microSD kortet:

Öppna media port luckan. Se till att X-Sight 4K är avstängd innan du sätter in ditt microSD kort. Sätt in microSD kortet som visas på bilden.

VIKTIGT ATT NOTERA:

OBS OBS OBS!! Det finns bara ett håll du kan sätta in microSD kortet på. OBS OBS OBS!!! Tvinga inte in microSD kortet in i porten eftersom de kan både skada sikten och korten.

SPELA IN FILM OCH TA BILDER (RECORD VIDEO AND TAKE PICTURES)

Tryck på den HÖGRA knappen för att börja och sluta att spela in filmen. RAV funktionen måste vara avstängd för att du ska kunna börja och sluta filma manuellt.

Tryck på den VÄNSTRA knappen för att ta kort. Om du trycker på den VÄNSTRA knappen samtidigt som du filmar så kommer det också att ta kort.

NOTERA:

Dessa funktioner måste vara genomförda via hemskärmen.

ZOOM (ZOOM)

För att zooma in med ditt sikte, så måste du använda skrollhjulet på de vänstra sidan av ditt sikte. Om du snurrar hjulet framåt så förstörar du sikten och om du snurrar de bak så minskar du sikten. Själva zoom funktionen fungerar endast vid hemskärmen eller när du nollställer ditt sikte.

NOTERA:

När enheten blir aktiverad för första gången, så behöver du justera lins alternativen i popup fönstret innan du zoomar. Vänligen titta i System Settings, Lens type.

DAG/NATT LÄGE (DAY/NIGHT MODE)

För att byta mellan dag eller natt läge, tryck på OK knappen för att komma till genvägsmenyn. Sedan kan du använda pilknapparna för att välja NIGHT MODE ikonen och sedan tryck OK.

*Finns endast i X-Sight 4K Pro modellen.

ATT STÄLLA IN DIN TIDSZON (SETTING YOUR TIME ZONE)

För att välja din tidszon så ta upp snurr menyn och välj ikonen som liknar en skiftnyckel för att komma till SYSTEM SETTINGS, välj SETTINGS menyn, sedan gå till DATE AND TIME . Välj TIME ZONE. Siffran anger din tidszon eller offset av GMT.

PROGRAMVARA UPPDATERING (FIRMWARE UPDATE)

Innan du använder din enhet, uppdatera din programvara till den senaste versionen. Alla programvaru-uppdateringar kan hittas på <https://www.atncorp.com/firmware>.

För att få en notis om nya programvaru-uppdateringar, vänligen registrera din enhet till vår webbsida. En mailnotis kommer att skickas till dig om de finns en ny uppdatering tillgänglig. För att uppdatera din programvara så behöver du ett microSD kort och ett fullt laddat internt batteri.

NOTERING:

I händelsen av strömavbrott under en uppdatering, så kan de hända att enheten kraschar. Om detta skulle hända så kommer systemfilerna bli korrupta och kommer då behövas att skickas tillbaka till ATN-fabriken på service. för att försäkra att dina nollkoordinater inte försvinner, skriv ner nollkoordinaterna innan du börjar med en programvaru-uppdatering.

Så uppdaterar du din programvara:

1. Ladda ner *.bin filen och kopiera till ditt microSD kort—ROTKATALOG.
2. sätt in kortet i siktet.
3. SÄTT PÅ ditt sikte
4. Tryck på "YES" i "Firmware Update" dialogrutan för att börja en uppdatering.
5. När uppdateringen når "100%" så kommer enheten automatiskt att starta om.
6. Så fort enheten är påslagen så kommer den att gå in i själv konfigurationsläge.
7. Efter att ha slutförts så kommer den automatiskt att starta om och sedan vara klar för att användas.
8. Motion Sensing Platform kommer att konfigureras när den sätts på.
9. När programvaru-uppdateringen är klar, vänligen gör en fabriks omstart innan du använder produkten.
10. Var vänlig att radera programvaru-filerna från microSD kortet efter att uppdateringen är klar. Annars så kommer systemet försöka att uppdatera programvaran varje gång som du sätter på ditt sikte.

NOTERA:

Om enheten inte startas om inom 30 sekunder, tryck och håll in på strömknappen i 15 sekunder så kommer siktet att stängas av.

Nollställning (ZEROING)

NOTERING:

För att justera ditt sikte så behöver du gå till Profile/Zero sektionen på SYSTEM SETTINGS, eller välja det i genvägsmenyn. för att hitta SYSTEM SETTINGS, öppna genvägsmenyn genom att klicka på OK KNAPPEN (bild) och välj ikonen som liknar en skiftnyckel med antingen HÖGER eller VÄNSTER KNAPPEN (bild). Tryck på OK KNAPPEN (bild) för att komma till menyn.

Innan du börjar med nollställning processen så behöver du antingen skapa en ny Profil eller använda en som redan finns. Vi rekommenderar att du skapar en ny för att förstå processen bättre. Under Profiles/Zero kategorin så hittar du Current, others, import from SD card och Export to SD card. Välj OTHER. Där så kommer du se PROFILE 1 och CREATE NEW PROFILE. Du kan välja PROFILE 1 och redigera den, eller så kan du göra en ny och göra ändringar till den. När du har valt en profil, så tryck på OK KNAPPEN (bild) för att ladda in den. När profilen har laddat in, så kommer den att bli din nuvarande profil.

Profiler används främst för att få kunna använda ditt sikte på olika gevä. På detta sätt, så kan du flytta ditt sikte från ett gevä till ett nytt, Då kan du enkelt välja den profil du redan har skapat för ett särskilt gevä som du tänker

använda. Flera inställningar används och för att justera siktet på samma gevär för olika räckvidd. Som till exempel, så kanske en inställning heter AR 50 Yards medan en annan heter AR 200 Yards. Detta tillåter dig att göra två separata inställningar så de passar dig på både långa och korta avstånd. För att kunna ändra namn på en av dina inställningar, så måste du öppna ATN Obsidian appen och ansluta din telefon eller surfplatta till ditt sikte.

För att justera ditt gevär med ATN enheten, så följ nedan instruktioner

Justera ditt sikte:

I SYSTEM SETTINGS, välj PROFILES/ZERO fliken. De viktigaste kategorierna i PROFILE/ZERO är Current, others, import from SD card och Export to SD card. Välj Current genom att trycka på mittenknappen. Där så kommer du att se Zero Reticle. Vi rekommenderar att du fyller ut all ballistisk information, de bästa till din förmåga, innan du börjar att med nollställningen. Detta kommer att spara dig tid när du vill använda den ballistiska kalkylatorn. Gå till Zero the Reticle. Tryck på OK knappen (Bild) för att välja att nollställa hårkorset. Du kommer nu få se ett korshår sikte. Försök att hålla siktet så stadigt som möjligt, skjut en gång. Använd knapparna och skrollhjulet för att röra det röda hårkorset till punkten där skottet träffade. Samtidigt som du håller det vita korshåret på samma plats som du siktade på. När du har placerat det röda hårkorset på punkten som skottet träffade, tryck på OK knappen (Bild). En dialogruta kommer att komma upp med alternativ. Välj Save & Exit.

NOTERING:

Även om du inte riktigt behöver skjuta en gång för nollställa ditt sikte så rekommenderar vi att du bearbetar processen flera gånger för att du ska vara säker på att du har nollställt rätt. När du har fått erfarenhet av att nollställa ditt sikte så borde det inte ta lång tid att nollställa det.

NOTERING:

För att kunna finjustera din nollställning, välj Zero Reticle en gång till. Tryck på OK knappen (bild) och välj sedan Zoom. Zooma in hela vägen och skjut. Om ditt sikte är där skotten träffade så flytta det röda korshåret till samma plats som skottet träffade och sedan tryck på Exit & Save. Detta kommer säkerställa att kollisionen på skottet är detsamma på optisk och inzoomning.

NOTERING:

Innan du nollställer ditt sikte, vänligen se till att den rätta linstypen är vald. Du kan kolla detta genom att gå till System Settings och välja Settings. Du kommer att se underkategorin Device Type. Vänligen se till att du har den rätta linstypen till siktet. Detta låter systemet att se vilket sikte du faktiskt använder (exempel: X-Sight 4K 3-14 eller 5-20).